





Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей


№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	380140103-0004	Винт М6х25	4
2	120230131-0001	Крышка клапанов	1
3	120250050-0001	Прокладка крышки клапанов	1
4	380140455-0001	Винт М10х1,25х70	6
5	120080839-0001	Головка блока цилиндра	1
6	270960046-0001	Свеча зажигания RN9YC	1
7	380600123-0001	Штифт 10х12	2
8	120150253-0001	Прокладка блока цилиндра	1
9	380140013-0005	Винт М6х16	2
10	160190067-0001	Дефлектор	1
11	380180154-0001	Шпилька М8/6х147	2
12	180650115-0001	Прокладка выпуска	1
13	380451128-0001	Шайба 10,5х22х2,5	1
14	380140004-0004	Винт М8х20	1
15	380140454-0002	Винт М10х1,25х65	1



Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F


Список запасных частей

№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	110810396-0001	Блок цилиндра	1
2	380650337-0001	Сальник 35х52х7	1
3	110690060-0001	Масленая горловина с щупом	1
4	110830054-0001	Прокладка крышки картера	1
5	380940625-0001	Скоба	1
6	381350004-0001	Зажим	1
7	380650339-0001	Сальник 8х14х4	1
8	380450559-0001	Шайба 8х16х0,5	1
9	171630020-0001	Масляный рычаг	1
10	380140013-0005	Болт М6х16 (LC1P91F)	4
11	174570001-0001	Крышка воздуховодной камеры	1
12	174550001-0001	Прокладка воздуховодной камеры	1
13	381150550-0001	Пружина	1
14	173240003-0001	Клапан регулирования давления	1
15	140250020-0001	Клапан обратный	1
16	140290012-0001	Прокладка обратного клапана	1
17	174560001-0001	Фильтрующий блок	2
18	380140077-0005	Винт М6х20	1




Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	380140339-0001	Винт М8х50	10
2	380140013-0005	Винт М6х16	5
3	150040033-0001	Крышка маслонасоса	1
4	380840665-0001	Уплотнение	1
5	150010076-0001	Маслонасос	1
6	380650337-0001	Сальник 35х52х7	1
7	110820229-0001	Крышка картера	1
8	110260088-0002	Болт слива масла 3/8-18NPTF	1
9	150350046-0002	Фильтр масляный	1
10	380190039-0005	Винт М6х25	4
11	150490013-0001	Крепление масляного фильтра	1
12	150910001-0001	Прокладка крепления масляного фильтра	1
13	150570003-0001	Блок возврата масла	1
14	150290025-0001	Фильтр масляный (сетка)	1
15	150340014-0001	Крышка масляной сетки	1
16	380600123-0001	Штифт 10х12	2
17	171750044-0001	Компоненты регулирующего механизма	1
18	110950004-0001	Шарнир	1
19	292980115-0001	Трубчатый компресс	1




Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	130070183-0001	Комплект маслосъёмных колец	1
2	380560057-0001	Стопорное кольцо	2
3	130030206-0001	Поршень	1
4	130060064-0001	Поршневой палец 20x55	1
5	130150120-0001	Шатун в сборе	1
6	130290397-0001	Коленчатый вал	1
7	130450027-0001	Балансировочный вал I	1
8	380450895-0001	Шайба	2
9	130450028-0001	Балансировочный вал II	1




Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	500550064-0001	Клапана	1
2	140360010-0001	Седло пружины клапана	2
3	140400012-0001	Колпачок маслосъёмный	2
4	140340025-0001	Пружина клапана	2
5	140380021-0001	Седло пружины клапана	2
6	140390015-0001	Втулка клапана	4
7	140450065-0001	Коромысло	2
8	140710012-0001	Пластина толкателя	1
9	140670036-0001	Штанга	2
10	140690004-0001	Толкатель	2
11	140020101-0001	Распределительный вал	1




Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	380310135-0004	Саморез ST4.0x15	4
2	195360016-0001	Крышка воздуховод	1
3	380020086-0001	Винт М6х16.8	3
4	160210104-0001	Корпус	1
5	380140049-0003	Винт М5х16	4
6	160850003-0001	Крышка импеллера	1
7	380140451-0001	Винт М8х20х12	4
8	160180034-0001	Импеллер	1
9	380020183-0001	Винт М6х13	1
10	120550026-0001	Проушина	1




Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	170430154-0001	Прокладка карбюратора	1
2	170440081-0001	Изоляционный фланец	1
3	170430153-0001	Прокладка карбюратора	2
4	160190066-0001	Теплозащитный лист	1
5	380140013-0005	Винт М6х16	3
6	170021454-0002	Карбюратор	1
7	380450956-0001	Шайба 8х12х1	1
8	170420007-0002	Клапан электромагнитный	1
9	380960287-0001	Зажим 11.5	2
10	380750431-0001	Топливный шланг 6,35х12,7х50	1
11	170010045-0001	Фильтр топливный	1




Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	380140457-0001	Винт M12x1.25x35	1
2	380450702-0001	Шайба 13x38x3,5	1
3	270020222-0001	Маховик	1
4	380190039-0005	Винт M6x25	4
5	270190020-0001	Котушка освещения 15Ам	1
6	160200059-0001	Кожух	1
7	380140013-0005	Винт M6x16	4
8	270920339-0001	Модуль зажигания	1
9	271280100-0001	Кабель соединительный	1
11	380190008-0005	Винт M6x20	2
12	270880157-0001	Выпрямитель напряжения 15Ам	1
13	181600035-0001	Прокладка изоляционная	1
14	380140077-0005	Винт M6x20	2
15	380940346-0003	Зажим	1




Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	380140013-0005	Винт М6х16	3
2	380180153-0001	Шпилька М6/6х57	1
3	171680116-0001	Кронштейн воздушной заслонки	1
4	171620031-0002	Кронштейн регулировки скорости	1
5	171600074-0001	Пружина регулирующая	1
6	380250002-0001	Болт М6х21(13мм)	1
7	380370066-0001	Гайка М6	1
8	171590022-0001	Тяга дроссельной заслонки	1
9	171650033-0001	Тяга воздушной заслонки	1




Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	180020737-0001	Фильтр воздушный в сборе	1
2	180100094-0001	Фильтр воздушный комплект	1
3	380741145-0002	Трубка воздуховода	1
4	380370066-0001	Гайка М6	3
5	170430173-0001	Прокладка карбюратора	1



Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1	270360132-0004	Электростартер	1
2	120550002-0001	Проушина	1
3	380140453-0001	Винт М8х80х12	2



Модель агрегата: MR 1592H (Трактор садовый 11,03 кВт/15 л.с.)
ДВИГАТЕЛЬ LC1P91F

Список запасных частей			
№ Поз.	Артикул детали	Наименование	Кол-во
1		Глушитель	1
2	380140013-0005	Винт М6х16	1
3	380190168-0001	Винт 5/16-18UNCx22	2
4		Патрубок	1